

# Arbeiten mit der Schablone



Der Nagel ist gereinigt, in Form gefeilt, gebuffert und der Haftvermittler ist bereits aufgetragen.



Da der Nagel ziemlich kurz ist, wird auch auf die Fingerkuppe ein wenig Gel aufgetragen um das Anbringen der Schablone zu ermöglichen.



Das Gel wird nur im Bereich der Fingerkuppe gelöst. Somit wurde eine Verlängerung des Nagels erreicht.



Nun wird die Schablone angelegt. Sie sollte mit dem Naturnagel bündig liegen à Sonst läuft das Gel unter die Schablone. Diese zusammendrücken, das sie spitz zuläuft.



Seitenansicht



Hier wurden 2 dünne Schichten Gel aufgetragen. Die einzelnen Schichten je 2 min aushärten, die Schwitzschicht zwischen den einzelnen Lagen nicht entfernen.



Seitenansicht



Nun wird der Aufbau unter Berücksichtigung der C-Kurve modelliert, wieder 2 min aushärten.



Seitenansicht



Nach dem Aushärten die Schwitzschicht abnehmen und den Nagel in Form feilen. Hierbei auf die C-Kurve achten. Die Seiten nicht zu dünn feilen, Gefahr von Liftings.



Nun wird der Nagel noch mit Glanzgel versiegelt. 2 min aushärten, abcleanen .

**FERTIG !**